

## PROCEDURA DI RIMOZIONE RUOTE GIA' MONTATE SU BIDONI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1) Individuare sulla ruota il punto di foratura che dà accesso al vano nel quale è inserito il pistoncino metallico, posizionato su una nervatura in prossimità del centro della ruota stessa (vedere foto 1).



FOTO 1

2) Con l'aiuto di un punteruolo o un cacciavite forare la plastica e fare leva sul pistoncino verso l'esterno della ruota (vedere foto 2), lasciando l'assale sottostante sospeso da terra posizionato verticalmente perpendicolare al terreno (vedere foto 3).



FOTO 2



FOTO 3