

## 7) Inserimento data e ora:

- Verificare che lo sportello frontale sia chiuso (catenaccio inserito)
- Digitare il codice master a 8 cifre (es. 10000000) , confermare con # e mentre sul display si nota "PASS-10,9,8,7,6,5,4,3,2,1" premere "\*" e inserire nella voce "YE" l'anno (es. 20), inserire nella voce "ON" il mese (es. 12), inserire nella voce "Da" il giorno (es. 31), inserire nella voce "HO" l'ora (es. 15), inserire nella voce "IN" i minuti (es. 45),
- Esempio: con questa selezione si è scelto il 31 Dicembre 2020 ore 15 e 45

## SOSTITUZIONE BATTERIE

Non eliminare le pile usate insieme ai rifiuti domestici.  
Eliminare le pile nei centri di raccolta preposti.








## INSTALLAZIONE

La cassaforte può essere fissata a parete o pavimento.  
Per il fissaggio utilizzare le viti contenute nella confezione.

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1) Praticare i fori (es. nel legno) per inserimento dei tasselli ad espansione
- 2) Separare i tasselli ad espansione dalle rondelle/dadi
- 3) Inserire i tasselli nei fori praticati e inserire la cassaforte
- 4) Avvitare in maniera stabile le rondelle/dadi ai tasselli e fissare definitivamente la cassaforte



**i DEIKT**  
A SMART IDEA FOR YOUR SECURITY

Importato da:  
**INTERNET S.R.L.**  
Via Stefano Merli 64/66  
29122 Piacenza (PC) - IT  
[www.iternet-securitysystems.com](http://www.iternet-securitysystems.com)

**intern**  
SECURITY SYSTEMS

# CASSAFORTE SS0432JA


**i DEIKT**  
A SMART IDEA FOR YOUR SECURITY




## MANUALE D'USO

**intern**  
SECURITY SYSTEMS

## Vista frontale



## Pannello di controllo



1. Catenaccio
2. Alloggiamento batterie
3. Tasto di conferma (#)

4. Tasto di azzeramento (\*)
5. Coperchio apertura di emergenza
6. Display

Dimensioni	mm. 432x370x195 (LxPxH)
Serratura	elettronica
Chiavi d'emergenza	2
Batterie	n. 4 batterie AA
Spessore porta	mm. 3
Spessore corpo	mm. 1,5
Catenacci	2 diametro mm. 20
Tasselli fissaggio muro/pavimento	inclusi

### 1) Inserimento batterie:

- Sollevare il coperchio plastico dell'alloggiamento batterie
- Inserire 4 batterie AA all'interno dell'alloggiamento rispettando la corretta polarità

Si consiglia di non trascurare il messaggio "LOBATT" (batterie in esaurimento) che dovesse apparire sul display durante il funzionamento, e di sostituire tempestivamente con un nuovo set di batterie.

### 2) Inserimento nuovo codice standard a 6 cifre:

- Verificare che lo sportello frontale sia aperto (catenaccio non inserito) e ben vicino al battente di chiusura
- Inserire un qualsiasi codice a 6 cifre (es. 000000) e confermare con # e notare sul display la scritta "CLOSE" dopodichè notare la chiusura del catenaccio.

**Attenzione: memorizzare scrupolosamente il nuovo codice inserito!!!**

**Attenzione: per cancellare una cifra inserita erroneamente durante la scelta del codice selezionare (dalla prima alla quinta cifra digitata) il tasto " \* " e tutte le cifre fino a quel momento digitate sul display scompariranno.**

### 3) Inserimento nuovo codice master a 8 cifre (da eseguirsi in caso di ritenga opportuno sostituire il codice master default):

- Verificare che lo sportello frontale sia chiuso (catenaccio inserito)
- Inserire il codice master di default (00112233) se si tratta della prima apertura, confermare con # e mentre sul display si nota la scritta "PASS-10,9,8,7,6,5,4,3,2,1" premere "#" (nel lasso di tempo compreso tra 10 e 1), notare sul display la scritta "Code" e selezionare il

nuovo codice master a 8 cifre (digitare ad esempio 10000000) dopodichè notare la scritta "Good" sul display

**Attenzione: il nuovo codice master a 8 cifre deve essere memorizzato scrupolosamente in quanto, in caso di smarrimento del medesimo, non sarà più possibile aprire la cassaforte utilizzando il codice a 8 cifre e non sarà inoltre più possibile resettare e ricreare un nuovo codice master per future aperture. Sarà solamente possibile aprire o chiudere la cassaforte utilizzando la sola chiave di emergenza oppure utilizzando il codice a 6 cifre.**

### 4) Chiusura elettronica:

La cassaforte può essere chiusa con il solo codice standard a 6 cifre:

- Con sportello aperto (catenaccio non inserito) e avvicinato al battente inserire un qualsiasi codice a 6 cifre, (es. 000000) confermare con # e notare sul display la scritta "CLOSE" dopodichè il catenaccio si chiuderà.

**Attenzione: memorizzare scrupolosamente il codice a 6 cifre inserito per le future aperture!!!**

### 5) Apertura elettronica:

Esistono due modalità di apertura della cassaforte:

- Inserimento del codice standard a 6 cifre. Per aprire il catenaccio inserire il codice memorizzato precedentemente (es.000000) (vedere punto 2) e notare sul display la scritta "OPEN" dopodichè il catenaccio si aprirà.

**Attenzione: in fase di apertura, inserendo per tre volte consecutive il codice a 6 cifre errato si noteranno in sequenza sul display i messaggi Error1, Error 2, Error 3. La scritta Error 3 rimarrà presente sul display fino a quando non si aprirà manualmente con la chiave di emergenza. Per eliminare il messaggio Error 3, una volta aperto manualmente lo sportello frontale, rimuovere una batteria qualsiasi e notare la cancellazione dell'errore dopodichè reinserire nuovamente la batteria.**

- Inserimento del codice master a 8 cifre. Per aprire il catenaccio, inserire il nuovo codice a 8 cifre impostato precedentemente (es.10000000) (vedere punto 3) e notare in sequenza sul display la scritta "PASS-10,9,8,7,6,5,4,3,2,1", la scritta "OPEN" dopodichè il catenaccio si aprirà e verrà inoltre visualizzato sul display per 1 secondo l'attuale codice a 6 cifre standard impostato.

**Attenzione: il nuovo codice master a 8 cifre deve essere memorizzato scrupolosamente in quanto, in caso di smarrimento del medesimo, non sarà più possibile aprire la cassaforte utilizzando il codice a 8 cifre e non sarà inoltre più possibile resettare e ricreare un nuovo codice master per future aperture. Sarà solamente possibile aprire o chiudere la cassaforte utilizzando la sola chiave di emergenza oppure utilizzando il codice a 6 cifre.**

### 6) Apertura manuale:

- Rimuovere il coperchio di apertura di emergenza
- Inserire la chiave di emergenza nella serratura ruotandola in senso anti orario
- Aprire lo sportello
- **Attenzione: terminata l'operazione estrarre la chiave di emergenza e tenerla in un luogo sicuro (non inserire la chiave all'interno della cassaforte!)**