

ISTRUZIONI PER L'USO



TORRE LUX

Ventilatore a torre
con telecomando

Codice articolo: **EV113**
Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz
Potenza: 50 W
Funzioni: 5 velocità
 oscillazione
 timer fino a 8 ore
Dotazioni: telecomando
Peso: 4,1 Kg
Dimensioni: cm 31,5 x 31,5 x 110 h



**Grazie per aver scelto un apparecchio CFG.
Leggere attentamente questo libretto di istruzioni prima
dell'uso e tenerlo a portata di mano anche per successive
eventuali consultazioni.**

Avvertenze generali




Quando si usano apparecchi elettrici, dovrebbero essere sempre seguite determinate precauzioni tra cui le seguenti:


- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non usare in presenza di vapori esplosivi e/o infiammabili.
- Solo per uso domestico.
- Non usare con dispositivi di controllo della velocità.
- Non installare in una finestra.
- Assicurarsi che il ventilatore sia scollegato dalla rete di alimentazione prima di togliere lo schermo di protezione.
- Usare su una superficie piana ed in grado di supportarne il peso.
- Non posizionare il cavo di alimentazione sotto mobili e/o elettrodomestici o comunque in zone di passaggio.

Montaggio senza attrezzi

Far passare il cavo centralmente attraverso la base ed inserirlo nell'apposita scanalatura (**fig.A1**).
Montare le due metà della base insieme posizionando la parte con i perni di allineamento (**fig. A**), sopra l'altra metà con le cavità di allineamento (**fig. B**) e premere per incastrarle insieme.






Montare il basamento sul fondo del ventilatore.
Far combaciare i 4 alloggiamenti della base con i perni del ventilatore a torre.
Fissare a mano con le 4 viti in dotazione, senza stringere troppo.




Funzionamento





Assicurarsi che il ventilatore sia posizionato su una superficie stabile e piana.
Collegare il cavo ad una presa elettrica.

Power  : consente di accendere o spegnere il ventilatore. Le luci led blu sul pannello di controllo indicano se l'unità è accesa o spenta.

Speed  : la velocità della ventola può essere regolata premendo il tasto . Sia sul pannello che da telecomando. Premere nuovamente il pulsante per incrementare la velocità (5 velocità disponibili).

Timer  : permette di spegnere l'unità automaticamente con intervalli di 1, 2, 4 o 8 ore.

Per impostare il timer, accendere l'unità ed impostarla alla velocità desiderata, premere il pulsante  (dal pannello o dal telecomando) fino a quando il tempo di funzionamento desiderato è illuminato. La ventola si spegnerà automaticamente una volta trascorso il tempo impostato.

Oscillazione: la funzione di oscillazione può essere attivata mediante il tasto  del telecomando, o dal tasto  del pannello di controllo, ed essere interrotta premendo nuovamente il tasto  o 

Pannello di controllo
sul ventilatore




Telecomando

Il telecomando ha un alloggiamento presente in concomitanza della maniglia per il trasporto (fig.1)



Descrizione delle parti

- 1 Telecomando
- 2 Display LED digitale
- 3 Maniglia per il trasporto con alloggiamento telecomando
- 4 Griglia anteriore
- 5 Griglia posteriore
- 6 Base posteriore
- 7 Base anteriore
- 8 Cavo di alimentazione



Pulizia



Assicurarsi che il ventilatore sia in posizione OFF e scollegato dalla presa elettrica.

Usare solo un panno morbido e umido per pulire delicatamente la ventola. NON immergere il ventilatore in acqua e non lasciare che l'acqua entri nel corpo motore.

NON usare benzina, diluenti o altri prodotti chimici per pulirlo.

Pulire il ventilatore, con un panno morbido e umido.

Precauzioni



Scollegare il ventilatore dalla presa quando non viene utilizzato, o prima di procedere alla pulizia.

Non utilizzare il ventilatore in presenza di esplosivo e/o vapori infiammabili.

Non posizionare il ventilatore vicino a fiamme libere, apparecchi per la cottura o altri apparecchi di riscaldamento.

Evitare il contatto con parti del ventilatore in movimento.

Per scollegare, afferrare direttamente la spina ed estrarla dalla presa di corrente.

Mai tirare il cavo.

Utilizzare sempre su una superficie asciutta e piana.

Non operare se l'alloggiamento della ventola è stato rimosso o danneggiato.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale tecnico qualificato al fine di evitare rischi di utilizzo o danni a persone e/o cose.

Trattamento rifiuti



Il bidone barrato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/UE) e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti. Il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito seguendo le norme vigenti relative allo smaltimento differenziato e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano. Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati o deve essere restituito al rivenditore nel caso si voglia sostituire il prodotto con un altro equivalente nuovo. Il costruttore si farà carico delle spese necessarie allo smaltimento del prodotto secondo quanto prescritto dalla legge.

Il prodotto è composto da parti non biodegradabili e sostanze che possono inquinare l'ambiente circostante se non opportunamente smaltite. Inoltre parte di questi materiali possono essere riciclati evitando l'inquinamento dell'ambiente.

È vostro e nostro dovere contribuire alla salute dell'ambiente.

In un'ottica di miglioramento continuo la CFG SpA si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto senza preavviso.

La dichiarazione di conformità ed il fascicolo tecnico e relativi allegati (certificazione CE, RoHS, test Report) sono disponibili presso il distributore.

Prodotto in Cina, importato e distribuito da:



CFG SpA
Via Fraschetti 5 - Livorno
Tel. 0586 580066 - cfg@cfg.it

www.cfgspa.com

