Data: febbraio 1997 Adesivo ReMountTM 3M



Scheda tecnica

Aggiornamento: febbraio 1997 Sostituisce: febbraio 1996



Descrizione

ReMount™ di 3M è un adesivo removibile che consente di staccare e riposizionare il materiale incollato senza riapplicare il prodotto. Viene utilizzato per incollare carta, cartoncino e tessuti fra loro e su numerose superfici lisce.

È ideale per realizzare stencil decorativi e collage, per attaccare poster a pareti interne e per molte altre applicazioni creative.

L'erogatore regolabile permette di evitare la dispersione di adesivo nebulizzato.

Caratteristiche tecniche

Non hanno valore di specifiche

Solventi	Isoesano, acetone
Punto di infiammabilità	-46℃ (propellente)
Propellenti	Idrocarburi
Contenuto	400 ml (254 g)
Erogazione	Particelle
Colore	Traslucido/trasparente
Durata	12 mesi dalla data di ricevimento, se conservato nella confezione originale a 21°C (70°F) e con umidità relativa del 50%

Data: febbraio 1997 Adesivo ReMountTM 3M

Altre informazioni

Non dannoso per l'ozono.

Immagazzinamento

Conservare in un luogo fresco e asciutto. Si raccomanda di conservare e applicare il materiale a temperature comprese fra 16 e 27°C. Immagazzinare a temperature non superiori a 49°C.

Istruzioni per l'uso

Testare il prodotto prima di utilizzarlo per nuove applicazioni.

Assicurarsi che tutte le superfici da incollare siano pulite, asciutte e prive di polvere, olio e grasso prima di applicare l'adesivo.

Assicurarsi che l'ugello non sia diretto verso persone, ma verso la superficie da incollare. Girare il cappuccio per regolare l'erogazione. Agitare bene prima dell'uso per circa 5-10 secondi.

Tenere il prodotto a una distanza di 15-20 cm dalla superficie da incollare e applicare l'adesivo in modo uniforme su tutta l'area.

Per evitare che l'ugello si otturi, dopo ogni applicazione rovesciare il contenitore e premere l'erogatore fino a eliminare completamente ogni residuo di adesivo, dopodiché asciugare l'erogatore.

Pulizia:

pulire l'ugello e l'adesivo in eccesso con acquaragia.

NOTA: se per la pulizia si utilizza un solvente, osservare le dovute precauzioni di sicurezza.

Salute e sicurezza

Per ulteriori informazioni, contattare i Dipartimenti di Tossicologia/Responsabilità prodotti di Bracknell al numero 0044 01344 858000.

Le caratteristiche riportate in questo documento sono state determinate con metodi di test standard e rappresentano valori medi da non intendersi come specifiche tecniche.

Le raccomandazioni relative all'uso dei prodotti 3M si basano su test ritenuti affidabili; si raccomanda tuttavia di eseguire test specifici per verificare l'idoneità del prodotto all'effettiva applicazione.

3M declina ogni responsabilità diretta o indiretta relativa a perdite o danni dovuti all'uso conforme alle raccomandazioni illustrate.



Tapes & Adhesives Group

3M United Kingdom PLC 3M House, PO Box 1, Market Place, Bracknell, Berkshire, RG12 1JU Informazioni sui prodotti:

Tel 0870 60 800 50 Fax 0870 60 700 99 3M Ireland 3M House, Adelphi Centre, Upper Georges Street, Dun Laoghaire, Co. Dublin, Ireland © 3M United Kingdom PLC 2000

Assistenza clienti:

Tel (01) 280 3555 Fax (01) 280 3509